はんだ付けを体験しよう!

センサー街道プロジェクト


京田辺校地総務課(同志社ローム記念館事務室) 同志社ローム記念館プロジェクト活動PR企画

内容

1. はんだ付け

2. 組み立て ___





はんだ付け



はんだごて


持ち手→ ペンと同じようににぎる


あつい (350°C~) ので、さわらない→




はんだ付け

- 1. 部品をさしこむ
- 2. 部品の足をはんだ付けする
- 3. こて先をきれいにする






はんだ付けのやり方



- 1. 部品を差し込み、基板(緑の板)を裏返す
- はんだごてのこて先を部品の足と基板にあて予熱する (1秒ほど)
- 3. 糸はんだを流し込む
- 4. 糸はんだとはんだごてを外し、 完成


部品

 押しボタン 2つ











はんだ付け



- 1. 押しボタンを2つ差し込み裏返してはんだ付け
- 2. ブザーを差し込みはんだ付け(少しぐらつくが問題ない)

② ブザー



1 押しボタン1

組み立て



部品

1. ケース



2. 磁石



3. ジグ(治具)



4. ボタン電池



5. 基板




6. クリップ



磁石を押しこむ


かたいので、手伝います (呼んでください!)

押し込んである場合は次へ



ジグをはめる

・向きに注意



ボタン電池を入れる


ざらざらの面が表




(開け方)



基板をはめる








クリップをつける


• ボタン電池と基板をはさむ





ヨコから見ると↑

使い方




分

ド:1分


レ:2分

ミ:3分 …



スタート 一時停止

強く短く押す



リセット

同時押し

トラブルシューティング

- ボタンを押しても音が鳴らない
 - ボタンのはんだ付けが不足しているかもしれません。ボタンの足の根元にあてるイメージではんだ付けし直してみてください。
- ボタンを押してないのに音が鳴り続ける
 - ボタンのはんだ付けが多すぎるかもしれません。足と足の間がハンダ でつながってしまっていないか確認してください。
 - はんだ吸い取り線などで、余分なはんだを取り除いてみてください。

トラブルシューティング

- 設定した時間になっても音が鳴らない
 - スタートボタンを長く押しすぎてしまった(スタートして、一時停止 した)かも知れません。
 - 一回、両方のボタンを押して、もう一度試してみてください。

よくある質問

- 何分まで測れる?
 - 1092分まで
 - 2¹6=65536秒まで測れるので、65536/60 ≒ 1092分
- 電池はどのくらい持つ?
 - 150日くらい(のはず)
 - ボタン電池(CR2023)の容量を220mAhとする。待機時55 μ A消費する。 動作している時間<<待機してる時間と考えて、 220m/55 μ = 4000 時間、4000/24 ≒ 166日 自然放電もあると考えて、150日くらい?
 - キット付属の電池は安いやつなので、そんなに持たないかも

完成!

1分にセットして音が鳴るかやってみましょう!